

POMPALARDA ARIZA NEDENLERİ

Arıza Nedeni	Pompa Emiş Yapamıyor	Pompa Etiket Debisini Veremiyor	Pompa Etiket Basıncını Veremiyor	Pompa ilk çalışmadan sonra emiş kaybedior	Motor Aşırı Yükleniyor	Titreşim ve/veya Gürültü var	Salmastra Yatağı Aşırı Isınıyor	Yataklar aşırı ısınıyor, çabuk yıpranıyor	Debide düzensizlik ve çalkantı var
Dönüş yönü ters	X		X						
Emme borusu sıvıyla tam doldurulmamış	X			X					
Emme borusunda hava var	X	X		X		X			X
Emme borusu yeterince doldurulmamış	X	X		X		X			X
ENPY (mevcut) çok küçük	X	X		X		X			X
Devir sayısı düşük	X	X	X						
Sistem basıncı pompa etiket basıncından büyük	X	X							
Emme borusu hava emiyor		X	X	X		X			X
Dip klapesi çok küçük		X							
Dip klapesi, süzgeç veya emme borusu tıkalı	X	X							
Sıvının vizkozitesi tasarım değerinden yüksek		X	X		X	X			
Aşınma bilezikleri yıpranmış		X	X		X				
Çark aşınmış		X	X		X				
Emme derinliği çok fazla	X	X		X					

URSAN POMPA LTD. STI.

Arıza Nedeni	Pompa Emiř Yapamıyor	Pompa Etiket Debisini Veremiyor	Pompa Etiket Basıncını Veremiyor	Pompa ilk alıřmadan sonra emiř kaybedior	Motor Ařırı Yüklüyor	Titreřim ve/veya Gürültü var	Salmastra Yatađı Ařırı Isınıyor	Yataklar ařırı ısınıyor, abuk yıpranıyor	Debide düzensizlik ve alkantı var
Sıvı iersinde ařırı gaz,buhar, hava var			X	X		X			X
Su verme halkası dođru yerleřtilmemiř				X					
Dönme hızı ok yüksek					X				
Sistem basıncı pompa etiket basıncından küçük			X		X				
Sıvı yoğunluđu tasarım deđerinden yüksek					X				
Layn (kaplin) ayarı yok					X	X		X	
Yataklar ařınmıř						X			
arkın balansı yok						X		X	
ark kısmen tıkanmıř		X				X		X	
Mil eğilmiř					X	X		X	
Pompa ıkıř vanası yeri uygun deđil						X			
řasi temeli rijit deđil						X			
Salmastra ok sıkı					X		X		
Salmastraya su gitmiyor/salmastra hava emiyor	X	X		X			X		
Yanlıř salmastra keesi seimi							X		

URSAN POMPA LTD.

Arıza Nedeni	Pompa Emiř Yapamıyor	Pompa Etiket Debisini Veremiyor	Pompa Etiket Basıncını Veremiyor	Pompa ilk alıřmadan sonra emiř kaybedior	Motor Ařırı Yüklüyor	Titreřim ve/veya Gürültü var	Salmastra Yatađı Ařırı Isınıyor	Yataklar ařırı ısınıyor, abuk yıpranıyor	Debide düzensizlik ve alkantı var
Emiř vanası tamamen kapalı	X								
Emiř vanası kısmen kapalı		X							
Flanř contaları ortası kesilmeden takılmıř	X								
ark tamamen tıklı	X								
Mekanik arıza					X	X			
ark gövdeye sürtüyor					X				
Filtreler, pislik tutucu tıkanmıř		X							
Yanlıř pompa seimini		X	X						
Yanlıř salmastra keesi sarımı	X						X	X	
ark apı küçük			X						
Dip klapesi/süzge dibe ok yakın		X	X						
Kaplin tahrip olmuř						X			
ark dengeleme delikleri tıkanmıř								X	
Pompa gövde contaları yıpranmıř		X	X	X					
Dengeleme diski alıřmıyor						X		X	